

Väggfärg

Alpina



Att måla nya väggar

Innan du börjar måla

Nya betong- och putsväggar avslipas med grovt sandpapper eller stålspackel. Spik- och skruvskallar skall ligga under skivans yta för att ge bästa resultat vid spackelarbetet.

Skydda golv, fönsterbänkar och andra ytor som du inte vill skall stänkas ner.

Förbehandling

Spackla skivskarvarna med väggspackel till slät yta, använd glasfiber- eller pappersremsa över skarvarna. På spån- och träfiberskivor användes glasfiberremsa som sätts med vävlim. På betongväggar spacklas skarvar och hål. Önskas ett slätt och porfritt utseende bredspacklas hela ytan 1 eller 2 ggr med väggspackel. Avslipas med slippapper 120 eller finare. Sprickor i tak- och väggvinklar tätas med latexfog. Skall väggarna kläs med glasfiberväv eller spåntapet limmas med vävlim som förtunnats med 25% vatten.



Målning

Måla två gånger med Alpina Väggfärg 7 eller 20.

Material och teknisk information

Alpina Målartvätt

Penslar/roller

Spacklar

Tvättsvamp

Väggspackel

Latexfog

Handskar

Tejp

Skyddspapper

Skyddsplast

Slippapper

Slipkloss

Glasfiberremsa

Vävlim, ev

Alpina Väggfärg 7 eller 20

Att måla på tidigare målade väggar

Innan du målar om

Om väggarna varit målade tidigare är det viktigt att färgen är väl förankrad mot underlaget. Tapetserade väggar som skall målas måste vara väl limmade mot underlaget. Lösa tapeter avlägsnas. Tänk på att spacklingar och tapetskador på tapetserade väggar syns väl efter målning. Var därför extra noga med underbehandlingen på tapetserade väggar. Är du osäker på underlaget, fråga i butiken, så får du råd av personalen.

Skydda golv, fönsterbänkar och andra ytor som du inte vill skall stänkas ner.

Förbehandling

Skrapa bort all löst sittande färg. Klistra fast löst sittande tapet. Blanka ytor tvättas med Alpina Målartvätt. Lägg på tvättmedlet med pensel och skölj noga med vatten. Sprickor och hål spacklas till slät yta med väggspackel. Slipa med slippapper 120 eller finare. Sprickor i tak- och väggvinklar tätas med latexfog.

Målning

Bättra spacklade ytor med Alpina Väggfärg. Måla hela ytan en eller två gånger med Alpina Väggfärg 7 eller 20.



Glans	7, matt eller 20, halvmatt
Verktyg	Pensel, rulle
Spädning	Vatten
Torktid	Övermålning 3 tim +23°, 50 RF
Åtgång	6-8 m ² /liter på släta ej sugande ytor
Arbetstemp.	Måla ej vid lägre temperatur än +5°C.

Avvikelser från ovanstående värden förekommer beroende på ytans beskaffenhet, kulör, temperatur mm.

Andra Alpinaprodukter:

Alpina Fönsterfärg

Alpina Golvfärg

Alpina Klarlack

Alpina Lackfärg

Alpina Oljefärg

Alpina Uteakrylat

Alpina Utelasyr V

Alpina Vägginfinish

Alpina AB

Box 36115, 400 13 Göteborg

Tel 031-46 29 10

www.alpina.se